



## YLEISET OHJEET

Maxwear-lattian asianmukaisella hoidolla varmistetaan, että se pysyy hienona ja on pitkäikäinen. Hoitamisen taajuus määräytyy sen mukaan, kuinka suuri kulutus lattialla on, kuinka paljon likaa tulee sisään ja minkä värinen ja mallinen lattia on.

Maxwear-lattioissa on PU-lakka kestävän vinyylikulutuskerroksen päällä. Se suojaa lialta ja tekee lattiasta helppohoitoisen. Se tarkoittaa myös sitä, että uudelle lattialle ei saa tehdä kiillotuskäsittelyä.

Pehmeät kumi- ja muoviesineet, kuten kumipyörät ja muoviset huonekalujen tassut, voivat aiheuttaa pysyviä tahroja. Muovipussien väriaineet, eläinten ulosteet ja muut vahvat väriaineet voivat myös jättää jälkiä, joita ei pysty poistamaan. Käytävämattoja, joissa on kumi- tai lateksipohja, on vältettävä, koska ne voivat aiheuttaa värimuutoksia lattiaan.

Vahvat kemikaalit, kuten asetoni, bentseeni, kloori, tolueni, ohennusaineet jne., voivat vahingoittaa lattiaa, kuten myös hiekkapaperi tai pesuaineet, joissa on hioma-aineita.

Huonekalujen painaumat ja paikallisen kuormituksen aiheuttamat jäljet jne. voidaan poistaa lämmittämällä pintaa varovasti hiustenkuivaajalla tai silitysraudalla - alimmalla lämpötilalla, ohut pyyhe lattiaa vasten. On tärkeää, että lattiapinta ei lämpene yli noin 65 °C:n eikä sitä kuormiteta uudelleen ennen sen jäähtymistä.

Käytä kestäviä ovimattoja. Lika johtaa lattioiden kulumiseen. Laittamalla kuramaton sisäänkäynnin ulkopuolelle ja ovimaton sen sisäpuolelle välttyt tuomasta sisälle likaa ja soraa, joka kuluttavat kovasti lattiaa.

Asenna kaikkiin huonekaluihin huopatassut välttyäksesi turhilta naarmuilta lattiaassa. Kun siirät raskaita huonekaluja – nosta, älä raahaa huonekaluja.

Huomioi, että kotieläimet, kuten koirat, voivat aiheuttaa naarmuja pinnalle kynsillään. Sitä voivat naarmuttaa myös terävät esineet. Vältä teipin käyttöä lattiaassa.

### PÄIVITTÄINEN HOITO

Käytä kuivia menetelmiä lattian päivittäiseen puhdistukseen. Imuroi harjasuulakkeella, lakaise tai moppaa lattia kuivana poistaen hiekka, pöly tai muu lika.

Kuivaa vesi tai muut nesteet välittömästi. Ole erityisen varovainen kuivatessasi esimerkiksi kahvia, punaviiniä ja ketsuppia tai purukumia, koska ne tahravat helposti. Tahrat poistetaan tahrannoistavainmukaan.

Vihersaippua tai muut pesuaineet, joissa on korkea saippuapitoisuus tai liian korkea pesuveden pesuainepitoisuus, voivat jättää lattialle kalvon, ja siksi niitä on vältettävä.

### Pyyhi lattiat märällä vain tarvittaessa

Luuttua lattiat vain tarvittaessa, kun niissä on tahroja tai ne ovat likaisia. Käytä vain mietoja puhdistusaineita, suosittelemme Bonan tuotteita. Kultaisena sääntönä on käyttää mahdollisimman vähän vettä. Liian suuri määrä nestettä voi vahingoittaa lattiaasi. Klassinen lankamoppi jättää lattialle liian paljon vettä ja aiheuttaa lautoihin mustat reunat.

Käytä sen sijaan suihkutuspoppia, sillä nämä mopit jakavat lattialle hyvin pienen määrän puhdistusainetta, joka haihtuu nopeasti. Toinen vaihtoehto on käyttää hyvin nihkeäksi kostutettua mikrokuitumoppia.

### Refresher

Pitkäaikaisen käytön jälkeen Maxwear-lattiaa voidaan huoltaa vinyylipinnoille suunnitellulla

refresher-tuotteella. Suosittelemme Bonan tuotteita.

### TAHRANPOISTOAVAIN

Tahrantyyppi	Poistotapa
Hedelmät, mehu, maito, kerma, limonadi, olut, viini, kahvi, tee, virtsa	Mieto pesuaine esim. astianpesuaine
Suklaa, rasva, kenkävoide, terva, kumi jäljet, asfaltti	Liutoinbenssiini (pyyhi jälkeensä kostealla liinalla)
Mustenauhat, korjausnesteet, muste, huulipuna	Denaturoitu sprii (pyyhi jälkeensä kostealla liinalla)
Veri	Kylmä vesi
Steariini, purukumi	Kylmäsuihke / jääpalat muovipussissa.